iteuil sports
Fabricant de matériel de sport et loisirs

39 rue des acacias, Ruffigny
86240 ITEUIL
Tél: 05 49 55 00 98
www.iteuilsports.com

F530

But mobile

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas faire un usage différent de son utilisation.
- Ne pas utiliser sans y être autorisé.
- Doit impérativement être fixé pendant son stockage ou rendu inutilisable.

ENTRETIEN :

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état de l'armature.

But conforme aux normes NF EN 16579 + AC



Dimensions: 4m x 1,8m x 1,4m

SARL Iteuil Sports
39 rue des acacias
86240 Iteuil
05 49 55 00 98

Notice montage F530









1. Mettez une transversale au sol (crochets vers le haut) et assemblez les poteaux 1800 à l'aide des raccords. Ajouter les raccords en bout de barre comme sur la photo.
Serrez légèrement avec la clé 6 pans fournie.
2. Faites de même avec l'autre transversale et les poteaux 1400.
3. Redressez la partie que vous venez d'assembler et connectez-la avec la première partie. Vous pouvez maintenant serrez plus fort chaque vis et vous assurez que l'ensemble des éléments sont bien fixés. Installer le filet sur le but à l'aide des crochets.
4. Passer une bride autour de la transversale puis passez les boucles de la bride au bout de l'ancrage et vissez celui-ci dans le sol. Faites de même de l'autre côté du but.

Votre but est prêt à être utilisé !