

39 rue des acacias, Ruffigny
86240 ITEUIL
Tél: 05 49 55 00 98
www.iteuilsports.com

Paire de poteaux de Volley Ball scolaire

Equipement conforme aux exigences de sécurité prévues par le code du sport

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser non fixé.
- Doit être fixé ou rendu inutilisable lors de son stockage.
- Ne pas faire un usage différent de son utilisation.
- Ne pas grimper, se suspendre ou se balancer sur l'équipement de volley
- Positionner les poteaux dans les fourreaux Ø90.
- Monter la glissière à la hauteur de jeu du filet retenue, puis visser la molette.
- Tendre le filet jusqu'à atteindre la côte de hauteur choisie, puis nouer le cordeau en partie basse.

ENTRETIEN : (Périodique)


- Vérifier les serrages.
- Vérifier les soudures.
- Vérifier l'état du mousqueton, de la poulie, de la drisse et de leurs points de fixation

HAUTEURS FILET POUR VOLLEY :


- **2m10** pour Minimes (filles)
- **2m24** pour Minimes (garçons)
Cadettes (filles)
Juniors (filles)
Séniors (filles)
- **2m43** pour Cadets (garçons)
Juniors (garçons)
Séniors (garçons)



Paire de poteaux Volley Ball scolaire




A (1:10)



Réglage en hauteur :

1. Alignez le trait présent sur la coulisse avec le trait présent sur la poteau correspondant à la hauteur voulue (exemple : ci-contre réglé à 235 cm).
2. Lors de la première utilisation, il vous faudra étalonner le marquage sur le poteau en mettant en place le ruban adhésif sur le poteau à la bonne hauteur.

B (1:15)



Tension du filet :

1. Faites passer le câble et son oeil dans la poulie supérieure.
2. Détachez le mousqueton de son crochet de rangement et accrochez-le à l'oeil du câble du filet.
3. Tirez sur la drisse (après vous être assuré du bon positionnement de celle-ci, voir ci-contre) vers le bas.
4. Une fois la bonne tension obtenue, faites un noeud au taquet pour la bloquer.